

RO**INSTALAREA GARNITURII DE ETANȘARE DIN SPUMĂ**

Înainte de încadrarea aparatului în blatul de bucătărie, garnitura de etanșare din spumă furnizată trebuie atașată părții inferioare a plitei cu sticlă ceramică (sticlă) (vezi figura de mai sus). **Nu instalați aparatul fără garnitura de etanșare din spumă!**

Garnitura de etanșare trebuie să fie atașată aparatului în felul următor:

- Scoateți stratul protector al garniturii de etanșare.
- Apoi, atașați garnitura de etanșare pe partea inferioară a sticlei, la aproximativ 2-3 milimetri de margine (așa cum este indicat în figură). Garnitura de etanșare trebuie să fie atașată de-a lungul întregii lungimi a marginii sticlei și nu trebuie să se suprapună la colțuri.
- Atunci când instalați garnitura de etanșare, asigurați-vă că sticla nu intră în contact cu niciun obiect ascuțit.

OBSERVAȚIE!

La anumite aparate, garnitura de etanșare este deja instalată!

DA**INSTALLERE SKUMPAKNING**

Før du monterer apparatet i udsæringen i køkkenbordpladen, skal den medfølgende skumpakning limes på undersiden af den glaskeramiske kogeplade (se figuren ovenfor). **Monter ikke apparatet uden skumpakningen!**

Pakningen skal monteres på følgende måde:

- Tag den beskyttende film af pakningen.
- Lim pakningen på undersiden af glasset, cirka 2-3 mm fra kanten som illustreret. Pakningen skal limes på glaskanten hele vejen rundt og må ikke overlape i hjørnerne.
- Glasset må ikke komme i kontakt med skarpe genstande, når du limer pakningen på.

Bemærk

På nogle apparater er pakningen monteret fra fabrikken.

SV**INSTALLATION AV SKUMTÄTNINGEN**

Innan du sätter in apparaten i köksbänkens öppning måste den medföljande skumtätningen sättas fast på den glaskeramiska hällens nedre sida (se bilden ovan). **Installera inte apparaten utan skumtätningen!**

Tätningen ska sättas fast på apparaten på följande sätt:

- Ta bort skyddsfilmen från tätningen.
- Sätt sedan fast tätningen på glasets nedre sida, ca 2-3 mm från kanten (enligt bilden). Tätningen ska sättas fast längs hela glaskantens längd och ska inte överlappa vid hörnen.
- Se till att glaslet inte kommer i kontakt med några vassa föremål när du installerar tätningen.

OBS!

På vissa apparater är tätningen redan installerad!